



## 仕様変更のご案内

本機の仕様変更により、下記の機能が追加されました。

## 動作モードについて

仕様の変更により、新しい動作モードが追加されました。 **単体(ゾーン)**[初期設定値]: PJP-50USB を単体で使 用する場合に選びます。比較的静かな環境下での利用に適 しています。収音方式はゾーンモードとなります。

**単体(追尾)**: PJP-50USB を単体で使用する場合に選びます。雑音や騒音が比較的多い環境下での利用に適しています。収音方式は追尾モードとなります。

連結:PJP-50USB を連結して使用する場合に選びます。 収音方式はゾーンモードとなります。

**外部スピーカ**: PJP-50USB に外部スピーカーを接続して使用する場合に選びます。収音方式はゾーンモードとなります。

#### 本体キーによる設定

「メニュー」→「パラメータ設定」→「動作モード」を選ぶ。

## ゾーンモード

音声を広範囲に収音します。比較的静かな環境下での利用 に適しています。



#### で注音

ゾーンモードでは、マイクエリアの設定を変更することが できません。全てのエリアが有効になります。

## 追尾モード

発話者の音声を自動追尾します。非常に狭い指向性で収音できるため、発話者の音声以外の周囲雑音を大幅に低減することができます。雑音や騒音が比較的多い環境で、音声をよりクリアに収音したい場合に適しています。同時に収音できる発話者は 1 人のみです。



#### ※ 発話者の方向を自動追尾



# PJP-50USB 同士の連結接続機能が追加されました

PJP-50USB 同士を最大 4 台まで連結接続できる機能が 追加されました。PJP-50USB を連結することで、多人 数での会議や広いスペースでの会議に対応できます。

#### 【ご注意】

- 連結接続して使用する場合は、全てのPJP-50USBを 同じファームウェアにしてください。
- PJP-50USB以外のプロジェクトフォンを混ぜた連結接続はできません。
- 各PJP-50USBに、付属のACアダプターを接続する 必要があります。
- ・ 基本操作については、PJP-50USBに付属している取扱説明書を参照してください。
- PJP-50USBを連結接続するには、台数と同じ数のステレオミニケーブル(抵抗無し)が必要になります。

• 連結接続された PJP-50USB では、マイクエリアの設定を変更することができません。連結接続時は、全てのエリアが有効になります。

## ※ヒント

連結接続時は、ゾーンモードで収音します。

## 設定を変更する

全ての PJP-50USB で「動作モード」を「連結」に設定 してください。

- 「メニュー」→「パラメータ設定」→ 「動作モード」を選択する。
- 2 「連結」を選択する。


PCとUSB接続されたPJP-50USBが親機、 親機に接続されたPJP-50USBが子機と自 動で設定されます。

## PJP-50USB を連結接続する

市販のステレオミニケーブル(抵抗無し)を使用して、各PJP-50USBの AUDIO OUT 端子と AUDIO IN 端子を接続します。下の図は、親機に3台の子機を連結する場合の例です。

#### ご注意

PCとUSB接続するPJP-50USBは1台のみにしてください。複数台接続すると正常に動作しません。また、1台も接続されていない場合は、全てのPJP-50USBが子機と認識され使用することができません。



#### \*\*ドヒント

各 PJP-50USBの動作モードを確認するには、 「メニュー」→「設定内容の表示」を選択し、「モード」を 確認してください。


#### で注意

連結接続された PJP-50USB からは、AUDIO IN/OUT レベルを変更することができません。 AUDIO IN/OUT レベルは自動で連結接続用の値が適用されます。

## 会議室に設置する


以下の設置例を参考に、連結した PJP-50USB を設置してください。PJP-50USB 同士が近すぎると、通話先でエコーが発生する場合があります。

## (直線状に4台配置)



各機の中心を2~3m程度離してください。

## (並べて4台配置)



各機の中心を2~3m程度離します。

## エコー除去量を変更する

使用環境にあわせてエコー除去量を設定します。

#### ご注意

エコー除去量は、全てのPJP-50USBで同じ値に設定してください。

- ・ 弱(初期設定値): 通話品質は一番安定します。
- 中: 初期設定値では通話先でエコーが発生する場合に 選びます。
- 強:「中」設定でも通話先でエコーが発生する場合に選びます。

「メニュー」→「パラメータ設定」→「エコー除去量」を選ぶ。

#### ※ヒント

- ・通話先でエコーが発生しない場合は、「弱」(初期設定値)のままお使いください。
- 「中」、「強」に変更するごとにエコー処理能力は上がりますが、通話品質が低下する場合があります。

## スピーカー音量を調整する

スピーカーの音量を調整する場合は、親機または PC から行ってください。親機または PC を操作すると、連結している全ての PJP-50USB に操作内容が反映されます。

#### ご注意

子機からは、スピーカー音量の調整はできません。

## マイクをミュートする

マイクをミュートする場合は、親機または PC から行ってください。親機または PC を操作すると、連結している全ての PJP-50USB に操作内容が反映されます。

## ご注意

子機からは、マイクミュートの操作はできません。

# 外部スピーカーの接続機能が追加されました

PJP-50USB に外部スピーカーを接続できる機能が追加されました。外部スピーカーを接続することで、より大きな音量による会議を実現します。

## で注意

- ・ <u>外部スピーカーを接続して使用する際は、PJP-50USB</u> <u>のスピーカーから音声は再生されません。</u>
- 接続する外部スピーカーは、アンプ内蔵のものを使用してください。

(動作確認済みスピーカー:ヤマハ MSP3)

- 基本操作については、PJP-50USBに付属している取扱説明書を参照してください。
- PJP-50USBと外部スピーカーを接続するには、市販のステレオケーブル(抵抗無し)が必要になります。
  PJP-50USBのAUDIO OUT端子は、ステレオミニジャックになります。
- 外部スピーカーモード時は、マイクエリアの設定を変更することができません。全てのエリアが有効になります。

#### ぶと ヒント

外部スピーカーの接続時は、ゾーンモードで収音します。


## 設定を変更する

PJP-50USBの「動作モード」を「外部スピーカ」に設定してください。

- **1** 「メニュー」→「パラメータ設定」→ 「動作モード」を選択する。
- 2 「外部スピーカ」を選択する。

## 外部スピーカーを接続する

市販のステレオケーブル(抵抗無し)を使用して、PJP-50USBの AUDIO OUT と外部スピーカー(1 台または2台)を接続します。下図は、PJP-50USBにヤマハMSP3を2台接続する場合の例です。



## ※ヒント

各 PJP-50USBの動作モードを確認するには、 「メニュー」→「設定内容の表示」を選択し、「モード」を 確認してください。

#### ご注意

外部スピーカーモード時は、AUDIO OUT レベルを変更することができません。AUDIO OUT レベルは自動で外部スピーカー接続用の値が適用されます。

## 会議室に設置する

以下の設置例を参考に、PJP-50USB と外部スピーカーを設置してください。



外部スピーカーは、PJP-50USB から 10m 以内に設置してください。

## エコー除去量を変更する

使用環境にあわせてエコー除去量を設定します。

- ・ 弱(初期設定値): 通話品質は一番安定します。
- **中**:初期設定値では通話先でエコーが発生する場合に 選びます。
- 強:「中」設定でも通話先でエコーが発生する場合に選びます。

「メニュー」→「パラメータ設定」→「エコー除去量」を選ぶ。

#### ぶとント

- ・ 通話先でエコーが発生しない場合は、「弱」(初期設定値)のままお使いください。
- •「中」、「強」に変更するごとにエコー処理能力は上がりますが、通話品質が低下する場合があります。

## スピーカー音量を調整する

スピーカーの音量を調整する場合は、PJP-50USB と Web 会議システムの音量を最大にしてから、外部スピーカーで行ってください。

## ご注意

- PJP-50USBとWeb会議システムのスピーカー音量を を最大にする場合は、外部スピーカーの音量を最小に してから行ってください。
- ・ PJP-50USB と Web 会議システムのスピーカー音量 を最大にせず外部スピーカーで調整すると、通話先でエコーが発生する場合があります。
- ・ スピーカーの音量は、音が割れないように調整してください。音が割れると、通話先でエコーが発生する場合があります。